

Intelligente LED-Matrix für Ihr Speedgate

Erweitern Sie Ihr Speedgate mit einem vielseitigen LED-Matrix-Display. Zeigen Sie mühelos Signale, Benachrichtigungen und Logos an. Einfach zu installieren mit nur drei Kabeln, verbindet es sich direkt mit Ihrem Steuerungssystem und passt seine Helligkeit an die Tageszeit an. Mit 24 Volt betrieben, sorgt es rund um die Uhr für zuverlässige Leistung.

Warum ein LED-Matrix-Display wählen?



Klare Kommunikation

Verbessern Sie die Kommunikation mit Ihren Kunden, indem Sie mehr als nur rote und grüne Signale anzeigen.



Anpassbarer Inhalt

Fügen Sie Ihr Firmenlogo oder andere visuelle Elemente direkt auf dem Display hinzu, sodass es vollständig anpassbar ist.



Direkte Integration


Das LED-Display kommuniziert direkt auf Protokollebene mit dem Steuerungssystem des Speedgates und gewährleistet so einen reibungslosen Betrieb.



Echtzeit-Benachrichtigungen

Empfangen und zeigen Sie wichtige Systemnachrichten direkt auf dem Bildschirm an.

Weitere leistungsstarke Funktionen



Individuelle Nachrichten

Zeigen Sie Echtzeit-Updates, Anweisungen und Sicherheitsmeldungen an, die auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind und fügen Sie Ihr Firmenlogo hinzu.



Dynamische Warnmeldungen

Kritische Warnungen und Updates wie Wartungshinweise, Brandmeldungen und Veranstaltungshinweise bereitstellen, um Nutzer zu informieren und den Standortfluss zu steuern.



Besucheranweisungen

Die LED-Matrixanzeige bietet klare, schrittweise Anweisungen mit intuitiven Symbolen und einfachen Erklärungen, damit Fahrer genau wissen, was zu tun ist und was sie erwartet.


LED-Matrixanzeige

Benachrichtigungen



Individuelles Branding

Sie haben die Möglichkeit, Ihr Firmenlogo und andere Branding-Elemente auf Ihrer Anzeige hinzuzufügen. Heben Sie Ihre Präsentation hervor und spiegeln Sie die Identität Ihrer Marke mit personalisierten Grafiken und Logos wider.



Ein Auto nach dem anderen

Das bedeutet, dass jeweils nur ein Fahrzeug gleichzeitig den Bereich passieren darf. Auf dem Bildschirm wird immer nur ein Fahrzeug angezeigt. Bitte warten Sie, bis Ihr Fahrzeug angezeigt wird, bevor Sie weiterfahren. Dieses System gewährleistet Klarheit und Effizienz für alle Besucher.



Torbereich freimachen

Dies zeigt an, dass Sie sich zu nahe am Tor befinden. Um fortzufahren, bitte fahren Sie Ihr Fahrzeug ein Stück zurück, um sicherzustellen, dass Sie den richtigen Abstand zum Tor haben.



Wartung erforderlich

Diese Benachrichtigung weist darauf hin, dass Wartungsarbeiten durchgeführt werden. Bitte haben Sie Geduld und nutzen Sie das Speedgate nicht, bis die Wartung abgeschlossen ist.



Nicht fortfahren

Das bedeutet, dass alle Fahrzeuge vor dem Annähern an das Speedgate anhalten müssen.




Warten Sie auf Grün

Das bedeutet, dass Sie warten müssen, bis sich die rote Anzeige ändert. Bitte fahren Sie nicht weiter, während Sie warten. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fahrzeug stillsteht, bis die rote Anzeige anzeigt, dass es sicher ist, weiterzufahren.



Branddetektion

Ein Brand wurde erkannt. Das Brandmeldesystem wurde benachrichtigt und das Brandzentral wird eine Meldung erhalten. Das Tor wird automatisch vom Brandzentrum aktiviert. Bitte befolgen Sie weitere Anweisungen und achten Sie auf Ihre Sicherheit.



Zugang für Radfahrer

Wenn das Licht grün ist, dürfen Sie weiterfahren. Bitte beachten Sie, dass das Tor nur halb geöffnet wird. Achten Sie auf zusätzliche Sicherheitsanweisungen. Ihre Aufmerksamkeit für diese Details trägt dazu bei, ein reibungsloses und sicheres Erlebnis für alle zu gewährleisten.